



SAMENVATTING

Overzicht van de meest gebruikte handelingen; echter handelingen gelden alleen mits zo geprogrammeerd in uw systeem:

Beveiliging in- en uitschakelen
[GEBRUIKERSCODE]

Beveiliging gedeeltelijk inschakelen
[STAY-TOETS] > [GEBRUIKERSCODE]

Onvertraagd gehele beveiliging inschakelen
[INSTANT-TOETS] > [GEBRUIKERSCODE]

Onvertraagd gedeeltelijk inschakelen
[STAY-TOETS] > [INSTANT-TOETS] > [GEBRUIKERSCODE]

Zones overbruggen en ook weer herinschakelen
[BYPASS-TOETS] > [GEBRUIKERSCODE] > [ZONENUMMER]

Programmeren van gebruikerscodes
[CODE-TOETS] > [MASTERCODE] > [GEBR.NR.] > [NIEUWE GEBR.CODE]

Verwijderen van gebruikerscodes
[CODE-TOETS] > [MASTERCODE] > [GEBRUIKERSNR.] > #

Hulpoproep
[#] & [*]

Dwangmatig uitschakelen
[GEBRUIKERSCODE NR. 30]



1. CODEBEDIENDEEL

CIJFER-TOETSEN

Met de cijfers [0] t/m [9] kunnen de gebruikerscodes worden geprogrammeerd. Met [] en [#] kunnen speciale opdrachten worden gegeven, indien geprogrammeerd.*

STAY-TOETS

Met deze toets is het mogelijk om het systeem gedeeltelijk te activeren (uitgezonderd de vertraagde zones).

BYPASS-TOETS

Met deze toets kunnen zones worden overbrugd.

INSTANT-TOETS

Met deze toets kan het systeem direct worden ingeschakeld, zonder de in- of uitlooptijd.

CODE-TOETS

Met deze toets kan de HOOFD GEBRUIKER gebruikerscodes wissen, wijzigen en toevoegen aan het systeem.

220 VOLT

De groene LED brandt bij het aanwezig zijn van de 220 Volt netspanning.

AAN/UIT

De rode LED brandt als het systeem aan staat.



2 **INSCHAKELLEN VAN DE BEVEILIGING**

Onder het inschakelen wordt verstaan het aan zetten of anders gezegd het activeren van de beveiliging. Het paneel kan alleen worden ingeschakeld indien alle zones in orde zijn. Mocht dit niet zo zijn, controleer dan de aangegeven zones.

Het inschakelen geschiedt door de gebruikerscode in te toetsen. Als het systeem in orde is, dan krijg u in het venster de volgende melding te zien:

SYSTEEM AAN
INSCH. PROCEDURE (inschakelprocedure)

Verlaat nu het pand via de normale weg. U dient binnen de geprogrammeerde uitlooptijd het pand te verlaten. De rode LED (aan/uit indicatie) zal gaan branden. Na de uitlooptijd verschijnt in het venster:

SYSTEEM AAN

Opmerking:

Na ongeveer 5 maal een verkeerde code te hebben ingetoetst, zal het systeem in alarm gaan.

2.1 **Gedeeltelijk inschakelen m.b.v. STAY-toets**

Deze functietoets maakt het mogelijk om de beveiliging zodanig in te schakelen dat alleen de vooraf afgesproken gedeeltes een alarm veroorzaken. Zo kunt u uw beveiliging bijvoorbeeld ook 's nachts aanzetten, terwijl u thuis bent.

Dit gedeeltelijk inschakelen gaat als volgt:

U drukt eerst op de stay-toets en daarna toetst u uw code in.
[STAY] > [GEBRUIKERSCODE]

Na de uitlooptijd verschijnt er in het venster de volgende tekst:

OMTREK BEV. AAN

2.2 **Direct inschakelen m.b.v. INSTANT-toets**

Deze functietoets maakt het mogelijk om de beveiliging zodanig in te schakelen, dat betreding van het pand een direct alarm tot gevolg heeft.



Dit direct inschakelen gaat als volgt:

*U drukt eerst op de INSTANT-toets en daarna toetst u uw code in.
[INSTANT] > [GEBRUIKERSCODE]*

Het volgende verschijnt in het venster:

SYST. DIRECT AAN

2.3 Direct gedeeltelijk inschakelen m.b.v. STAY- en INSTANT-toets

De combinatie van deze twee functietoetsen maakt het mogelijk om zodanig gedeeltelijk in te schakelen dat betreding van het pand een direct alarm tot gevolg heeft.

Dit direct gedeeltelijk inschakelen gaat als volgt:

*U drukt eerst op de STAY-toets, dan op de INSTANT-toets en vervolgens toetst u uw code in.
[STAY] > [INSTANT] > [GEBRUIKERSCODE]*

Het volgende verschijnt in het venster:

OMTR.BEV.DIR.AAN (Omtrekbeveiliging direct aan)



3 UITSCHAKELEN VAN DE BEVEILIGING

Onder het uitschakelen wordt verstaan het uit zetten of anders gezegd het deactiveren van de beveiliging.

Wanneer men langs de toegelaten weg binnenkomt, zal de buzzer van het codebediendeel signalen geven en zal het volgende in het venster verschijnen:

SYSTEEM AAN
NU UITSCHAKELEN

U dient nu een geldige gebruikerscode in te geven.

3.1 Resetten van het systeem

Wanneer er een alarm heeft plaatsgevonden, dan krijgt u een aantal meldingen in het venster van het codebediendeel:

- de rode AAN/UIT LED knippert;
- op de bovenste regel van het venster verschijnt welk alarm er zich heeft voorgedaan;
- op de onderste regel van het venster verschijnt de zone-omschrijving. Deze omschrijving dient als hulp om te weten waar het alarm heeft plaatsgevonden.

Voorbeeld:

INBRAAK ZONE 01
VOORDEUR

Na een alarmmelding moet het codebediendeel worden gereset. Dit kan door middel van het opnieuw ingeven van uw gebruikerscode!

3.2 Systeemmeldingen

Het systeem kan ook in het venster aangeven, dat er problemen zijn met enkele andere voorzieningen. De meest voorkomende melding is "220 uitval".

Het venster zal dan bijvoorbeeld de volgende boodschap geven:

220 UITVAL
NETSPANNING WEG

U kunt dan nakijken of er inderdaad een 220 Volt uitval is. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan Bert van der Donk Beveiligingen.

Tevens bestaat er nog de optie om de * - toets te gebruiken om te kunnen resetten. Deze moet dan echter wel geprogrammeerd zijn.



4 OVERBRUGGEN VAN ZONES

De BYPASS-toets maakt het mogelijk om tijdelijk zones te overbruggen (uit te schakelen). Dit kan nodig zijn als één of meerdere zones om wat voor reden dan ook niet gereed kunnen worden gemaakt en de installatie daardoor niet ingeschakeld kan worden.

U kunt deze zones als volgt overbruggen:

U drukt eerst op de BYPASS-toets, dan drukt u uw gebruikerscode in en daarna het betreffende zonenummer (tweecijferig nummer, bijvoorbeeld zone 06).

Voorbeeld: u wilt zone 6 overbruggen:

[BYPASS] > [GEBRUIKERSCODE] > [06]

Het volgende verschijnt in het venster:

SYSTEEM OK
OVERBRUG ZONE 06

Indien er meerdere zones overbrugd moeten worden, dan moet u dit als volgt doen:

U drukt eerst op de BYPASS-toets, daarna toetst u uw gebruikerscode in, dan het zonenummer, vervolgens drukt u weer op de BYPASS-toets en dan geeft u weer een zonenummer in.

Voorbeeld: u wilt zone 6 en zone 8 overbruggen:

[BYPASS] > [UW CODE] > [06] > [BYPASS] > [08]

Let op:

Indien u nu nogmaals uw code invoert zal uw beveiligingsinstallatie worden ingeschakeld met uitzondering van de overbrugde zones. Deze zones beschermen dan niet meer uw eigendommen.

Tevens gelden de volgende regels voor het overbruggen:

- brandzones kunnen niet worden overbrugd;
- 24 uur-zones kunnen slechts worden overbrugd, als hun toestand normaal is;
- inbraakzones kunnen alleen worden overbrugd, als de installatie uitgeschakeld is.

OPTIE:

Mits geprogrammeerd wordt een eventuele zoneoverbrugging gemeld aan de meldkamer.



4.1 Automatisch herinschakelen van overbrugde zones

Alle zones die overbrugd zijn, kunnen automatisch weer uit deze overbruggingsstatus gehaald worden bij het uitschakelen van de installatie, mits de installatie als zodanig geprogrammeerd is door Bert van der Donk Beveiligingen.

Uitgeschakelde 24 uur-zones worden alleen weer uit de overbruggingsstatus gehaald, als zij geen problemen vertonen.

4.2 Handmatig herinschakelen van overbrugde zones

Het opnieuw toevoegen van een overbrugde zone wordt op dezelfde manier gedaan als u hem heeft overbrugd.

Voorbeeld: u heeft zone 6 overbrugd en nu wilt u hem weer toevoegen aan de beveiliging.

Dit gaat als volgt:

[BYPASS] > [GEBRUIKERSCODE] > [06]

Het volgende verschijnt dan in het venster:

HERST.OV.ZONE
ZONE OMSCHRIJVING

SYSTEEM OK



5 **GEBRUIKERSCODES**

Het programmeren van gebruikerscodes kan alleen worden gedaan door gebruiker nr 01. Zijn of haar code is de MASTER CODE. De standaard fabriekscodes is 1 2 3 4.

Maximaal kunnen er dertig gebruikers worden aangemaakt. Van deze dertig zijn er een aantal die een andere functie hebben dan een gewone gebruikerscode. Dit is echter alleen het geval als deze als zodanig door Bert van der Donk Beveiligingen zijn geprogrammeerd.

GEBRUIKER NR. 01

Deze gebruiker geldt als de master gebruiker.

GEBRUIKER NR. 29

Deze gebruikerscode geldt als code waarmee de installatie alleen ingeschakeld kan worden.

GEBRUIKER NR. 30

Deze gebruikerscode geldt als code waarmee een hulpoproep kan worden geactiveerd.

5.1 Programmeren van gebruikerscodes

U wilt bijvoorbeeld een gebruiker nr. 3 aanmaken en aan deze gebruiker de code 7865 toekennen. Dit gaat als volgt:

U drukt eerst op de CODE-toets, daarna toetst u uw mastercode in, vervolgens 03 en tenslotte de code 7865

[CODE] > [UW MASTERCODE] > [03] > [7 8 6 5]

U wilt uw mastercode nr. 1 wijzigen en daarvoor bijvoorbeeld de code 8844 programmeren. Dit gaat als volgt:

U drukt eerst op de CODE-toets, daarna toetst u uw oude mastercode in, vervolgens 01 en tenslotte de code 8844

[CODE] > [OUDE MASTERCODE] > [01] > [8 8 4 4]

U wilt gebruikerscode nr. 4 verwijderen en geen andere code daarvoor in de plaats. Dit gaat als volgt:

U drukt eerst op de CODE-toets, daarna toetst u uw mastercode in, vervolgens 04 en tenslotte drukt u op de #-toets.

[CODE] > [MASTERCODE] > [04] > #

Na een succesvolle programmering zal het codebediendeel een bevestigingstoon afgeven. Na een mislukte programmeringspoging geeft het codebediendeel vier korte tonen.



6 HULPMELDINGEN

Het codebediendeel biedt u de mogelijkheid een hulproep door te geven aan de meldkamer, mits deze optie is geprogrammeerd.

U kunt deze als volgt activeren met het codebediendeel:

HULPROEP: [#] & [*]

DWANGMATIG UITSCHAKELLEN: GEBRUIKERSCODE NR. 30

OPMERKING:

Deze handelingen kunnen zowel een luid en / of een stil alarm activeren, afhankelijk van hoe uw installatie is geprogrammeerd.